











867





VONOS, SZILÁR, NYÁR
110/150/220 V
- 50 Hz
TIP. RS 86-001/A

150 200 300
A HESZELYVÁRTI HÁLTÓTÁRSI CSOP.
A HÍRISZÁRI SZÁLLÁSOK KIVÉTELÉRE
NYÁR SZABAD

- 10 -

Visszatekereselés: A szalagot a terelő görgőről és a főtengelyről levesszük, utána a résből kiemeljük. Az üzemmódkapcsolót "VISSZA" állásba forgatjuk, s így a szalag visszafutását ellenőrizzük és figyeljük, hogy a kívánt helyen a szalag vége előtt megállithassuk. Amikor a szalag a kívánt mértékig visszafutott, az üzemmódkapcsolót ismét a "0" állásba állítjuk.

Lejátszás: A szalagot a már leírt módon befűzzük és az üzemmódkapcsolót a "LEJÁTSZÁS" állásba állítjuk. A hangerőt és hangszínszabályozót tetszés szerint állítjuk be. A lejátszás befejeztével a hangerőt ismét lecsökkentjük és az üzemmódkapcsolót a "0" állásba állítjuk vissza. A készülék bal oldalán levő hüvelyekbe póthangszóró is kapcsolható, ha az kishímkus. Ide kapcsolható külön erősítő is.

Megjegyzés: Egy tekeres szalagot készülékünkkel kétszeresen használhatunk ki. Ezt a kétcsikos felvétel teszi lehetővé, amely abból áll, hogy a felvétel a hangszalagnak csak fél szélességére történik. A szalagot egyszeri végigfuttatás után /felvételnél/ fordítva tesszük a készülékre úgy, hogy a két orsót megcseréljük. Így a szalag szélességében számított másik felére újabb felvétel készülhet ellenkező irányban.

Törlés: Amennyiben egy már kész felvétel helyére újabb felvételt akarunk készíteni, nem kell mást tennünk, mint a "FELVÉTEL" c. bekezdésben leírtakat végrehajtani. Új felvétel készítésével a régi felvétel önműködően törlődik le.

864/G.

- 11 -

Ha egy szalagot le akarunk törölni anélkül, hogy arra újabb felvételt készítenénk, úgy elégséges, ha a "FELVÉTEL" c. bekezdésben leírtakat végrehajtva a szalago egyszer átfuttatjuk. Eltérés csak annyi, hogy a hangerőt ekkor teljesen visszaszabályozzuk. Ilyenkor a készülék vezérlést nem kap, csak a törölőgenerátor működik.

Megjegyzés: A készüléket használatkor a lehetőség szerint földelni kell, mert ezáltal a felvételt zavaró elektromos alapzajt csökkenthetjük.

A készülék karbantartása

Ha a magnetofont alacsony hőmérsékleten használjuk, előfordulhat, hogy motorunk nem fog elindulni. Ilyenkor fogjuk meg a főtengelyt és az óramutató járásával ellenkező irányba forgassuk meg.

A magnetofon fejeket a külső behatások ellen tok védi. A fejek közelébe vas vagy egyéb mágnesezhető szerszámmal ne nyuljunk, mert a szerszámok mágnesesek lehetnek, ami áterjedhet a lejátszófejekre, s felvételünket sustorgóssá teszi.

Műszaki adatok

Szalagsebesség: 19 cm/sec

Hangszalag: "Agfa" C", a felvétel kétcsikos rendszerű.

Játszási idő: 200 m-es orsó esetén 2x17 p.

Visszacsevelési idő: kb. 2 perc.

Hangteljesítmény: 1 W 5 Ohmon mérve.

Torzítás: 1000 Hz-en max. 10 %

864/Sz.

Első Zalai Rádiómúzeum Alapítvány
First Zala County Radio Museum Foundation

Első Zalai Rádiómúzeum Alapítvány
First Zala County Radio Museum Foundation

- 12 -

Frekvenciamenet: 100-1000 Hz-ig \pm 3 dB
A hangszin szabályozó
magas állásban
1000-4000 Hz + 6 - 3 dB,
mély állásban +2 - 7 dB.

Alapsaj: max 60 mV 50 Ohm-on.

Érzékenység: Pick-up bemenetről 40 mV alatt,
mikrofonbemenetről 2 mV alatt.

Tápfeszültség: 110, 125, 150, 220, és 240 V
váltóáramu hálózatonál.

Áramfelvétel: kb. 100 W.

Csővek: 2 db ECC 40, 2 db EL 41, 1 db EM 4,
1 db AZ 4, 1 db 6.3 V 0.3 skála-
izzó.

Súly: kb. 19 kg.

Mérete: 400 x 300 x 245 mm.

- . -

A készülék tartozékai:

- 1 db szalagorsó
- 2 db orsórögzítő rugó
- 1 db szerelt hálózati csatlakozó zsinór
- 1 db kezelési utasítás

F.k.: Boros Imre
JEGYZETSOROSZOROSÍTÓ ÜZEM - F.v.: Csajági István
Budapest, V., Királyi Pál-utca 5.

864/G.

"MINŐSÉG"
NEMZETI ARUBÁZ

BUDAPEST VII. RÁKÓCZI ÚT 36
Telefon: 221-045, 221-046, 221-047

27 01917

Év:

3

Levegőszűrő:

Név:

Arubáz mérőóra kímélésével 3 napon belül cserélhető, ha az óra/óra-csere esetén hibák felmerültek.	1. Napra	3600.-
	2. Szalag	3635 72.70
		3672.70
	XII 28.	3672.70

Arubáz 1. r. sz.
Mintatványve. 130 - Közl. Ny.

Qsz:

Első Zalai Rádiómúzeum Alapítvány
First Zala County Radio Museum Foundation